



- 前室
- 楽屋へ
- 水平幕
- (下手操作)バック引割幕(大黒)
- 美術ボタン10
- 美術ボタン9
- アッパーホリゾンライト
- 文字6
- 袖幕5
- 美術ボタン8
- サスペンションライト4(ボーターライト4共吊)
- 文字5
- (下手操作)中割幕 スクリーン
- 美術ボタン7(松羽目)
- 文字4
- サスペンションライト3
- ボーターライト3
- 袖幕4
- 文字3
- サスペンションライト2
- 美術ボタン5
- ボーターライト2
- 袖幕3
- 美術ボタン4
- 文字2(虹梁共)
- 美術ボタン3
- 袖幕2
- 美術ボタン2
- サスペンションライト1
- ボーターライト1
- 文字1(虹梁共)
- 美術ボタン1
- (上手操作)定式幕又は引割幕又は袖幕1
- (下手操作)緞帳
- プロセニウム幕

搬入口

ピアノ倉庫へ

客席階段

客席階段

2012/06/06
扶桑文化会館 平面

実行間口8間
奥行き6間
高さ24尺
舞台格子は平台がはまっています。

扶桑文化会館
〒480-0102 愛知県丹羽郡
扶桑大字高雄字福塚200
TEL 0587-93-9000
FAX 0587-93-4500