

## ●常設

名称	メーカー	型番	数量	備考
ミキシングコンソール				
デジタルミキサー	YAMAHA	M7CL-32	1	
		LS9-16	1	
ミキシングエンジン		DME64N +Config	1	
パワーアンプ				
	L-ACOUSTICS	LA4	3	カラム
	YAMAHA	XP3500	1	バルコニー
		P5000S	3	スピーカコンセント
		XH200	3	ステージフロント、運営系
		XP1000	3	2F補助
スピーカー				
カラム1F	L-ACOUSTICS	KIVA	6	ラインアレイ
カラム1F		KILO	2	
カラム2F		KIVA	4	ラインアレイ
バルコニー(2F機敷)		8XT	2	
ステージフロント	BOSE	101TR	5	
2F補助	YAMAHA	S5	6	
電源				
下手		C型30A	2	
上手			2	
客席最後列		平行15A	1	

●可搬

名称	メーカー	型番	数量	備考
スピーカー				
スピーカー	YAMAHA	IF2108	4	8Ω 100W
		IF2112/AS	2	8Ω 600W
スタンド	ULTIMATE	TS-90BT	4	
プレイヤー・レコーダー				
CD	SONY	CDP-D11	1	
CD/CTR	TASCAM	CD-A750	4	
MD	TASCAM	MD-350	4	
マイクロフォン				
ワイヤレスマイク	Audio-technica	ATW-DR3120	5	受信機 2ch
		ATW-DT3101 + M15a	10	ピン
		ATW-DT3102 + C510	8	ハンド
ダイナミックマイク	SHURE	BETA57A	6	
		BETA58A	6	
		SM57-LC	10	
		SM58	10	内*1:カゲマイク
		SM58S	2	
	SENNHEISER	MD441U	2	
コンデンサーマイク	Audio-technica	AT857-DLL/C + AT8655	4	卓上 50cm
	AKG	C414B-XLS	2	
		C480B ULS/61	2	CK61
		C460B ULS/61	2	CK61
		C460B ULS/63	2	CK63
	DPA	d:vote 4099-DC-1	1	for Cello
			3	for Violin
	RODE	NT2Mk II	2	
	SONY	C-38B	2	
	CROWN	PCC-160	5	
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85	4	
マイクスタンド				
ブーム	K&M	ST210/2B	15	
ショートブーム		ST259B	10	
ストレート	TOA	ST-310F	4	
卓上	National	WN-173	8	
卓上ベース	SONY	A-12	4	
グースネック	TOA	ST-506	4	15cm
	-	-	1	30cm
	-	-	1	29cmXLR
ポール	SONY	SAD-26	10	13cm
マルチケーブル				
16ch ケーブル	CANARE	16C05-E3	3	5m
		16C10-E3	6	10m
		16C30-E3	3	30m
16ch ボックス		16J12F12	9	
16ch 先バラ		Plug - XLR-3-12C *16仕様	1	